




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




CMB-300



CMB-400



CMB-40



CM-1

I. Установка электрических полотенцесушителей

Благодаря конструкции полотенцесушители могут монтироваться на стену с выводом электрического кабеля вправо или влево или с открытым подключением к электрической сети.

Положите полотенцесушитель на ровную поверхность и поверните все крепления в одну сторону. Затем закрепите полотенцесушитель винтами так, как показано на рисунке ниже (Рис. 1).




Рис. 1

Полотенцесушитель монтируется в горизонтальном положении, при этом электрический патрон (кнопка включения/выключения) должен находиться в основании (Рис. 2). Поворотные стенные крепления позволяют осуществлять монтаж таким образом, чтобы выключатель находился на приборе справа или слева.

II. Электрическое подключение

В целях безопасности стационарное электрическое подключение полотенцесушителя должно производиться только квалифицированным специалистом.

Напряжение – 220-230В, 50-60Гц.




Рис. 2

Внимание! Установка полотенцесушителя должна производиться только квалифицированным специалистом.

III. Чистка


Поверхность полотенцесушителя следует протирать мягкой (фланелевой) тканью.




IV. Технические параметры


Цвет: хром

Напряжение: 220-230В, 50-60Гц

Степень защиты: IP 44

Двойная изоляция: 

Сертификация:   

  в соответствии с директивами LVD, EMC